Deutsch



COMET 700

COMET 500

Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com





Inhaltsverzeichnis

1.	Anv	vendung COMET 700/500	4
	1.1.	Wichtige Sicherheitshinweise	4
	1.2.	Bestimmungsgemässe Verwendung	5
	1.3.	Nicht bestimmungsgemässe Verwendung	5
2	Tec	hnische Daten COMET 700/500	6
3	Trar	isport COMET 700/500	7
4	lhr (COMET 700/500	8
	4.1.	Typenschild und Identifizierung	8
	4.2.	Lieferumfang	8
	4.3.	Optionales Zubehör	8
	4.4.	Übersicht Geräteteile	9
	4.5.	Parkposition	10
	4.6.	Netzunterbruch	10
5	Eins	stellungen am COMET 700/500	11
	5.1.	Kontrolle der Lage des Heizkeiles	11
	5.2.	Setup Kontaktiersystem	12
6	Qui	ck Guide COMET 700/500	13
	6.1.	COMET 700/500 einschalten (obere Zeile)	13
	6.2.	COMET 700/500 ausschalten (untere Zeile)	13
7.	Bed	ienfeld des COMET 700	14
	7.1.	Übersicht Bedienfeld	14
	7.2.	Funktionstasten	14
	7.3.	Anzeige der Status-LED	15
	7.4.	Anzeigesymbole der Statusanzeige	16
	7.5.	Anzeigesymbole der Funktionsanzeige	16
	7.6.	Anzeigesymbole der Arbeitsanzeige	17
8	Set	up-Menü Bedienfeld COMET 700	18
	8.1.	Übersicht Menüführung	18
	8.2.	Schweissrezepte einrichten, speichern und auswählen (Save Recipes)	19
	8.3.	Eingabe von Rezeptnamen	21
	8.4.	Bereitschaftsmodus (Standby)	22
	8.5.	Erweiterte Funktionen (Advanced Mode)	22
	8.6.	Betriebszeit (Duty Info)	23
	8.7.	Allgemeine Informationen (General Info)	23
	8.8.	Warnungsanzeige (Warnings)	23
	8.9.	Maschinen-Einstellungen (Machine Setup)	23
	8.10.	Einblenden aktueller Werte (Application Mode)	24
	8.11.	Istwert-Anzeige (Set Values)	24
	8.12.	Schweissdaten-Aufzeichnung (Welding Data record.) und WLAN-Einst. (WLAN Settings)	25
	8.13.	Zurucksetzen (Reset to defaults)	25
	8.14.	Anzeige der lagesdistanz	25
	8.15.	Iastensperre	26

9. Inbe	etriebnahme COMET 700	27
9.1.	Arbeitsumgebung und Sicherheit	27
9.2.	Schweissvorbereitung	27
9.3.	Schweissprozess	29
10. Wa	nmeldung (Warnings) und Fehlermeldungen (Error) COMET 700	31
11. Bed	lienfeld COMET 500	32
11.1.	Übersicht Bedienfeld	32
11.2.	Anzeige Status-LED	32
11.3.	Anzeigesymbole	33
11.4.	Einstellen des Einheitensystems	33
11.5.	Tastensperre	33
12. Inbe	etriebnahme COMET 500	34
12.1.	Arbeitsumgebung und Sicherheit	34
12.2.	Schweissvorbereitung	35
12.3.	Schweissprozess	37
13. Feh	lermeldungen (Error) COMET 500	38
14. Häu	fige Fragen, Ursachen und Massnahmen COMET 700/500	38
15. Moi	ntage von Zubehör COMET 700/500	39
15.1.	Austausch der Antriebs-/Andruckrollen	39
15.2.	Montage Field-Kit	40
15.3.	Montage Führungsstab	41
15.4.	Montage Antriebsrollen-Verlängerung	41
16. Wa	tung COMET 700/500	42
17. Ent	sorgung COMET 700/500	43
18. Kon	formitätserklärung COMET 700/500	43

Bedienungsanleitung (Original-Bedienungsanleitung)

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres COMET 700 bzw. COMET 500.

Sie haben sich für ein erstklassiges Heizkeil-Schweissgerät entschieden. Entwickelt und produziert wurde es nach dem aktuellen Wissensstand der kunststoffverarbeitenden Industrie. Für seine Herstellung werden hochwertige Materialien verwendet.



Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung immer beim Gerät aufzubewahren.

COMET 700/500 Heizkeil-Schweissautomat

Mehr Informationen über den COMET 700/500 und die myLeister-App finden Sie auf www.leister.com



1. Anwendung COMET 700/500

1.1. Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme durch.

Neben den sicherheitstechnischen Hinweisen in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung sind die folgenden Bestimmungen immer zu beachten.

Warnung



Lebensgefahr

Aufgrund elektrischer Spannung besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Deshalb ist der Schweissautomat ausschliesslich an Steckdosen und Verlängerungskabel mit Schutzleiter anzuschliessen. Der Schweissautomat ist vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen. Vor Inbetriebnahme sind Netzanschlussleitung, Stecker sowie Verlängerungskabel auf elektrische und mechanische Beschädigung zu prüfen. Der Schweissautomat darf ausschliesslich von instruiertem Fachpersonal geöffnet werden.



Feuer- und Explosionsgefahr

Der Schweissautomat kann zur Zündquelle für Feuer und Explosion werden. Deshalb darf er nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien eingesetzt werden. Um Verbrennung des zu verschweissenden Materials zu vermeiden, lesen Sie bitte das Material-Sicherheits-Datenblatt des Materialherstellers. Der Schweissautomat darf ausschliesslich im Freien oder in gut belüfteten Räumen eingesetzt werden.



Verbrennungsgefahr

Heizkeil und umliegende Teile im heissen Zustand nicht berühren. Das Gerät ausschliesslich an den vorgesehenen Handgriffen und Bedieneinheiten berühren. Das Gerät stets abkühlen lassen.

Vorsicht



Die auf dem Gerät angegebene Nennspannung muss mit der **Netzspannung** vor Ort übereinstimmen. Bei Ausfall der Netzspannung bitte Hauptschalter ausschalten und den Schweissautomaten in Parkposition platzieren. EN 61000-3-11; Z_{max} = $0.324\Omega + j 0.202\Omega$. Gegebenenfalls Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen konsultieren.



Für den Einsatz des Gerätes auf Baustellen ist ein **FI-Schutzschalter** zum Schutz des dort arbeitenden Personals vor einem Stromschlag durch Feuchtigkeit und Nässe **zwingend erforderlich**.



Bewegliche Teile nicht berühren

Es besteht die Gefahr von ungewolltem Erfassen und Einziehen. Keine losen Kleidungsstücke wie Schals oder Tücher tragen. Langes Haar zusammenbinden und durch eine Kopfbedeckung schützen.



Das Gerät darf ausschliesslich unter Aufsicht betrieben werden, denn Abwärme kann zu brennbaren Materialien gelangen.

Zudem darf das Gerät ausschliesslich von **ausgebildetem Fachpersonal** oder unter dessen Aufsicht betrieben werden. Kindern ist die Nutzung untersagt.



Achten Sie beim Schweissen auf Gefährdungen durch das Gerät und die Umgebung wie z.B. Stolpergefahr, Rutschgefahr, starke Sonneneinstrahlung, unbeaufsichtigte Geräte etc.

1.2. Bestimmungsgemässe Verwendung

Der COMET 700/500 ist für das Überlappschweissen thermoplastischer Folien und Dichtungsbahnen vorgesehen. Verwenden Sie ausschliesslich original Leister-Ersatzteile und -Zubehör, weil Sie anderenfalls keine Gewährleistungs- und/oder Garantieansprüche geltend machen können.

Schweissgeometrie

- Die maximale Überlappbreite der unteren und oberen Membrane beträgt 125mm.
- Schweissnahtbreiten 45mm bzw. 50mm (je nach Ausführung).
- Schweissnaht mit/ohne Prüfkanal (je nach Ausführung).

Materialtypen und Materialstärken

Materialspezifische Eigenschaften können Einfluss auf die Schweissbarkeit haben.

Material	Materialstärke Richtwert	Heizkeil
PE-HD, PP	0.5mm – 2.5mm / 20mil – 100mil	Kupfer
PE-LD, TPO, FPO	0.5mm – 3.0mm / 20mil – 120mil	Kupfer
CSPE	0.5mm – 2.5mm / 20mil – 100mil	Stahl
PVC-P	0.5mm – 3.0mm / 20mil – 120mil	Stahl

Weitere Materialien auf Anfrage.

1.3. Nicht bestimmungsgemässe Verwendung

Jede andere oder darüberhinausgehende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Insbesondere das Verschweissen von nicht vorgesehenen Materialien.

2. Technische Daten COMET 700/500

			COMET 700 230 V	COMET 700 120 V	COMET 500 230 V
	Spannung	* V~	230	120	230
(1)	Leistung	W	2300	1700	2300
	Frequenz	Hz	50/60		
<u> </u>	Temperatur	°C °F	80 – 460 176 – 860		
	Antrieb	m/min ft/min	n 0.8 – 8.0 n 2.6 – 26.2		
	Fügekraft max.	N Ibf	N 1000 lbf 225		
W)	Schalldruckpegel Schallleistungspegel	L_{pA} (dB) 60.4 (K = 3 dB) L_{wa} (dB) 68.4 (K = 3 dB)			
	Schwingungspegel	a _h (m/s²)	$< 2.5 (K = 1.5 m/s^2)$		(S ²)
Ľ	Gewicht (ohne Netzkabel)	kg Ibs	9.4 20.7	9.4 20.7	9.2 20.3
	<u>م</u>		375 (Field 14.7 (Field	I-Kit) bzw. 325 (I-Kit) bzw. 12.7	Indoor-Kit) (Indoor-Kit)
C	b Masse	b) mm inch	285 (Field-Kit) bzw. 245 (Indoor-Kit) 11.1 (Field-Kit) bzw. 9.6 (Indoor-Kit)		Indoor-Kit) Indoor-Kit)
a b		c) mm inch	285 (Field 11.1 (Field	I-Kit) bzw. 260 (I-Kit) bzw. 10.2	Indoor-Kit) (Indoor-Kit)
				((]	.)

* Anschlussspannung nicht umstellbar Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

3. Transport COMET 700/500

Verwenden Sie für den Transport des Heizkeil-Schweissautomaten die im Lieferumfang enthaltene Aufbewahrungsbox sowie den an der Aufbewahrungsbox angebrachten Griff.



Der Heizkeil (15) muss vor dem Transport auf mindestens 60°C / 140°F abgekühlt sein.



Lagern Sie nie brennbare Materialien (z. B. Plastik, Holz) in der Aufbewahrungsbox.



Verwenden Sie die **Handgriffe (2)** und den **Spannhebel (4)** am Gerät oder die Griffe an der Aufbewahrungsbox nie für den Transport mit dem Kran.

Beachten Sie die national geltenden **Vorschriften zum Tragen oder Heben von Lasten.** Das Gesamtgewicht Ihres COMET 700/500 inklusive Transportbox beträgt bis zu 14.5kg (je nach Ausführung).

15



Zum Anheben des Heizkeil-Schweissautomaten von Hand benutzen Sie bitte die **Handgriffe (2)** und den **Spannhebel (4)**.

4. Ihr COMET 700/500

4.1. Typenschild und Identifizierung

Die Typenbezeichnung und die Serienkennzeichnung sind auf dem **Typenschild (18)** Ihres Geräts angebracht. Bitte übertragen Sie diese Angaben in Ihre Bedienungsanleitung. Bei allen Fragen an unsere Vertretung oder autorisierte Leister-Service-Stelle beziehen Sie sich bitte immer auf diese Angaben.

Typ:.....



4.2. Lieferumfang

Standard-Ausrüstung in der Aufbewahrungsbox:

- 1x Heizkeil-Schweissautomat COMET 700/500 (gemäss Ihrer Spezifikation)
- 1x Quick Guide (in Koffer eingeklebt)
- 1x Sicherheitshinweise
- 1x Messingbürste
- 1x Test Certificate (nur COMET 700)

4.3. Optionales Zubehör

Mehr Informationen über optionales Zubehör finden Sie auf www.leister.com



- 1. Netzanschlussleitung
- 2. Handgriffe
- 3. Bedienfeld (3a COMET 700, 3b COMET 500)
- 4. Spannhebel
- 5. Arretierung Spannhebel
- 6. Fügekraftmodul (6a COMET 700, 6b COMET 500)
- 7. Spannarm
- 8. Pendelkopf
- 9. Antriebs-/Andruckrolle oben
- 10. Schleppzunge (gemäss Ihrer Gerätespezifikation)

- 11. Antriebs-/Andruckrolle unten
- 12. Laufrolle hinten
- 13. Kontaktiersystem unten
- 14. Kontaktiersystem oben
- 15. Heizkeil
- 16. Laufrollen vorne (gemäss Ihrer Gerätespezifikation)
- 17. Hauptschalter
- 18. Typenschild (mit Typenbezeichnung und Serienkennzeichnung)

4.5. Parkposition

Während Arbeitsunterbrüchen und zum Abkühlen muss der **Spannhebel (4)** geöffnet sein. Das Gerät ist gemäss der untenstehenden Abbildung hinzustellen und gegen selbständiges Wegrollen zu sichern.



4.6. Netzunterbruch



Die auf dem Gerät angegebene Nennspannung muss mit der **Netzspannung** vor Ort übereinstimmen. Bei Ausfall der Netzspannung bitte Hauptschalter ausschalten und den Schweissautomaten in Parkposition platzieren. EN 61000-3-11; Z_{max} = $0.324\Omega + j 0.202\Omega$. Gegebenenfalls Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen konsultieren.

Zustand Gerät vor Netzunterbruch	Dauer Netz- unterbruch	Zustand Gerät nach Netzunterbruch		
		COMET 700	COMET 500	
Antrieb und Heizung sind ein- geschaltet	≤ 5 Sek.	Wenn das Rezept BASIC geladen ist: Das Gerät läuft ohne Wiederanlauf- schutz mit den gleichen Einstellungen wie vor dem Unterbruch weiter. Wenn ein anderes Rezept geladen ist: Das Gerät läuft ohne Wiederanlaufschutz mit den im Rezept ge- speicherten Einstellungen weiter.	Das Gerät läuft ohne Wie- deranlaufschutz mit den gleichen Einstellungen wie vor dem Unterbruch weiter.	
	> 5 Sek.	Das Gerät startet neu. Auf dem Display erscheint die Startanzeige.		
Antrieb und/oder Heizung sind ausgeschaltet	> 0 Sek.	Das Gerät startet neu. Auf dem Display erscheint die Startanzeige.		

5. Einstellungen am COMET 700/500

5.1. Kontrolle der Lage des Heizkeiles



Quetsch- und Schergefahr

Beim Betätigen von Spannhebel und Spannarm besteht die Gefahr von Handverletzungen. Halten Sie den Heizkeilschweissautomaten dabei immer an den dafür vorgesehenen Griffen und Bedieneinheiten.

Bevor der Heizkeil am Schweissautomaten ausgerichtet wird, müssen das Gerät abgekühlt und der Hauptschalter ausgeschaltet sein. Die Netzanschlussleitung muss vom Netz getrennt sein.

Kontrollieren Sie, ob der Heizkeil (15) mittig zur Antriebs-/Andruckrolle unten (11) ausgerichtet ist (Abbildung 1). Wenn dies nicht der Fall ist:

- Lösen Sie die drei Senkschrauben am Kabelschutz-Blech (Abbildung 2) und entfernen Sie das Kabelschutz-Blech.
- Lösen Sie die beiden Zylinderschrauben am Keilblech leicht (Abbildung 3). Die Zylinderschrauben müssen nicht komplett gelöst werden
- Richten Sie den Heizkeil (15) so aus, dass er mittig zur Antriebs-/Andruckrolle unten (11) liegt.
- Ziehen Sie die beiden Zylinderschrauben am Keilblech wieder fest (Abbildung 3).
- Befestigen Sie das Kabelschutz-Blech wieder mit den drei Senkschrauben (Abbildung 2). Achten Sie dabei darauf, dass die Kabel der Heizpatronen und der Temperatursonde nicht eingeklemmt werden.



Abbildung 1







Abbildung 3

5.2. Setup Kontaktiersystem

Je nach Heizkeil-Länge und des zu verschweissenden Materials ist ein unterschiedliches Setup des Kontaktiersystems unten (13) und des Kontaktiersystems oben (14) notwendig, um die Kontaktierung am Heizkeil (15) zu verbessern.

Zu verschweissen- des Material	1. Kontaktrolle	Kontaktblech kurz	Kontaktblech lang	Beispiel (60mm-Keil)
PE-HD, PE-LD, PP, TPO, FPO	klein	Blechstärke 1.0mm	Abbiegung 31mm, 2 Stück	Abbildung 4
CSPE	gross	Blechstärke 0.8mm	Abbiegung 31mm, 2 Stück	Abbildung 5
PVC-P	gross	Blechstärke 0.8mm	Abbiegung 46mm, 1 Stück	Abbildung 6

Kontaktblech kurz



Abbildung 4

Kontaktblech kurz



laktrolle

Abbildung 5

Kontaktblech kurz



Abbildung 6

6. Quick Guide COMET 700/500



- 6.1. COMET 700/500 einschalten (obere Zeile)
- 1. Netzanschlussleitung (1) an Spannungsquelle anschliessen
- 2. Gerät am Hauptschalter (17) einschalten
- 3. Fügekraft mit Fügekraftmodul (6) einstellen
- Heizung mit Taste Heizung Ein/Aus (24 bzw. 38) einschalten (Taste 2 Sekunden drücken); warten bis der Sollwert der Heizkeiltemperatur erreicht ist (ca. 2 bis 3 Minuten)
- 5. Antrieb mit Taste Antrieb Ein/Aus (25 bzw. 37) einschalten
- 6. Spannhebel (4) schliessen

6.2. COMET 700/500 ausschalten (untere Zeile)

- 1. Spannhebel (4) öffnen
- 2. Antrieb mit Taste Antrieb Ein/Aus (25 bzw. 37) ausschalten
- 3. Heizung mit Taste Heizung Ein/Aus (24 bzw. 38) ausschalten (Taste 2 Sekunden drücken)
- 4. Gerät am Hauptschalter (17) ausschalten
- 5. Netzanschlussleitung (1) von der Spannungsquelle trennen und das Gerät abkühlen lassen

7. Bedienfeld COMET 700

7.1. Übersicht Bedienfeld



7.2. Funktionstasten

Taste		Aktuelle Auswahl Arbeitsanzeige	Aktuelle Auswahl Funktionsanzeige	Aktuelle Auswahl Setup-Menü
	Auf (22) Ab (23)	verändert die Position innerhalb der Arbeits- anzeige	wechselt von Funktionsanzeige in Arbeitsanzeige	verändert die Position inner- halb des Setup-Menüs
© <u>111</u>	Heizung Ein/Aus (24)	schaltet Heizung ein/aus	schaltet Heizung ein/aus	keine Funktion
0 0	Antrieb Ein/Aus (25)	schaltet Antrieb ein/aus	schaltet Antrieb ein/aus	keine Funktion
ſ	<i>e-Drive (27)</i> drücken	eingestellter Wert wird übernommen und die Auswahl springt in die Funktionsanzeige zurück	ausgewählte Funk- tion wird ausgeführt	wählt die markierte Position an
3	<i>e-Drive (27)</i> drehen	stellt die gewünschten Sollwerte in 5 °C bzw. 0.1 m/min-Schrit- ten ein	verändert die Position in der Funktionsanzeige.	 verändert die Position innerhalb des Setup- Menüs stellt den Wert der an- gewählten Position ein

7.3. Anzeige der Status-LED

Heizung

Die Status-LED (26) bei der Taste Heizung Ein/Aus (24) zeigt den jeweiligen Zustand der Heizung an.

Status-LED (26) bei der Taste <i>Heizung Ein/Aus (24)</i>	Zustand	Ursache	
LED aus	Heizung ist ausgeschaltet		
LED blinkt grün	Heizung ist eingeschaltet, Heiz- keiltemperatur ausserhalb des Toleranzbandes		
LED leuchtet grün	Heizung ist eingeschaltet, Heiz- keiltemperatur innerhalb des Toleranzbandes		
Tritt während dem Betrieb der Heizung eine Warnmeldung in der Statusanzeige Bereich 2 (31) oder eine Fehlermeldung in der Arbeitsanzeige (29) auf, wird diese wie folgt dargestellt:			
LED blinkt rot	Warnmeldung der Heizung	siehe 🗐 Warn- und Fehlermeldun- gen COMET 700 [10]	
LED leuchtet rot	Fehlermeldung der Heizung	siehe 🗐 Warn- und Fehlermeldun- gen COMET 700 [10]	

Antrieb

Die Status-LED (26) bei der Taste Antrieb Ein/Aus (25) zeigt den jeweiligen Zustand des Antriebs an.

Status-LED (26) bei der Taste <i>Antrieb Ein/Aus (25)</i>	Zustand	Ursache	
LED aus	Heizung ist ausgeschaltet		
LED leuchtet grün	Antrieb ist eingeschaltet		
Tritt während dem Betrieb des Antriebs eine Warnmeldung in der Statusanzeige Bereich 2 (31) oder eine Fehlermeldung in der Arbeitsanzeige (29) auf, wird diese wie folgt dargestellt:			
LED blinkt rot	Strombegrenzung des Antriebs ist aktiv	siehe 🖽 Warn- und Fehlermeldun- gen COMET 700 [10]	
LED leuchtet rot	Antrieb hat einen Fehler	siehe 🗐 Warn- und Fehlermeldun- gen COMET 700 [10]	

7.4. Anzeigesymbole der Statusanzeige

Statusanzeige Bereich 1 (30)

Rezeptname	aktuell ausgewählte Schweissparameter Bei Namen mit mehr als 6 Zeichen werden zuerst die ersten 6 Zeichen angezeigt, anschliessend die verbleibenden Zeichen.
230 V	aktuell am Netzstecker anliegende Netzspannung
No. 1	aktuelle Dokumentnummer der Schweissdatenaufzeichnung

Statusanzeige Bereich 2 (31)



Warnung vorhanden



Tastensperre aktiv



47

Heizung aktiv

Unterspannung



4

Datenaufzeichnung aktiv

Überspannung



WLAN-Verbindung



GPS-Signal vorhanden

7.5. Anzeigesymbole der Funktionsanzeige

Verfügbare Menüs wählen Sie mit dem *e-Drive (27)* aus.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
Ę	Rezept öffnen	✓	Service-Menü (nur über Passworteingabe verfügbar)
†	Einstellungen		speichern
	zurück zur Arbeitsanzeige		löschen
IJ	eine Ebene zurück		bearbeiten
	zurücksetzen		

7.6. Anzeigesymbole der Arbeitsanzeige

Symbol	Bedeutung
$\overline{\mathbf{N}}$	Antriebsgeschwindigkeit entsperrt [m/min oder ft/min]
<u> </u>	Antriebsgeschwindigkeit gesperrt [m/min oder ft/min]
	Heizkeiltemperatur [°C/°F]
	Fügekraft [N/lbf]
E	Informationsfenster
Ċ	Gerät im Bereitschaftsmodus Nach Ablauf des Zählers wird die Heizung ausgeschaltet. Siehe 🗐 Bereitschafts- modus (Standby) [8.4]
¥	Gerät hat einen Fehler. Zusätzlich erscheint ein Fehlercode. (Gerät ist nicht mehr einsatzbereit.) Autorisierte Service-Stelle kontaktieren. Siehe 国 Warn- und Fehlermeldungen COMET 700 [10]
\triangle	Gerät hat eine Warnung siehe 国 Warn- und Fehlermeldungen COMET 700 [10]
≜ 160 °C ■ 380	Der Pfeil nach oben und der Fortschrittsbalken zeigen an, dass der Sollwert (Markierung im Fortschrittsbalken) noch nicht erreicht ist (zu kalt). Der blinkende Wert ist der Ist-Wert. Der Wert neben dem Fortschrittsbalken ist der eingestellte Soll-Wert.
→ 390 °C	Der Pfeil nach unten und der Fortschrittsbalken zeigen an, dass der Sollwert (Mar- kierung im Fortschrittsbalken) noch nicht erreicht ist (zu heiss). Der blinkende Wert ist der Ist-Wert. Der Wert neben dem Fortschrittsbalken ist der eingestellte Soll-Wert.
<u>∭</u> 385 °C ₃80	Ist <u>Set Values</u> aktiviert, wird die Ist-Temperatur (gross) und die Soll-Temperatur (klein) dargestellt. Standard-Einstellung ab Werk. Siehe 国 Istwert-Anzeige (Set Values) [8.11]
<u></u> 380 ∘c	Ist <u>Set Values</u> deaktiviert, werden nur die Ist-Werte angezeigt. Siehe 国 Istwert- Anzeige (Set Values) [8.11]

8. Setup-Menü Bedienfeld COMET 700

8.1. Übersicht Menüführung



8.2. Schweissrezepte einrichten, speichern und auswählen (Save Recipes)

Ihr COMET 700 verfügt über 9 frei definierbare Rezepte und über das Rezept <u>BASIC</u>. Mit <u>Save Recipes</u> speichern Sie die aktuell eingestellten Sollwerte der Schweissparameter Antrieb und Heizkeiltemperatur unter einem frei wählbaren Namen (max. 12 Zeichen) ab, siehe 🗉 Eingabe von Rezeptnamen [8.3].

Erstellen eines neuen Rezeptes

- 1. gewünschte Sollwerte einrichten [Arbeitsanzeige (29), e-Drive (27)].
- 2. Symbol Einstellungen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 3. Menü Recipes wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 4. Menü User-defined wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 5. Symbol Bearbeiten wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 6. gewünschten Rezeptnamen eingeben, siehe 🗉 Eingabe von Rezeptnamen [8.3]
- 7. Eingabetaste wählen, siehe 🗉 Eingabe von Rezeptnamen [8.3]
- 8. Symbol <u>Speichern</u> wählen und bestätigen [**Funktionsanzeige (28)**, *e-Drive (27)*]. Ihr neu erstelltes Rezept ist nun gespeichert und jederzeit unter dem eingegebenen Namen abrufbar.



Bestehendes Rezept laden

- 1. Symbol <u>Rezept öffnen</u> wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)].
- 2. Den Cursor mit den Tasten *Auf* und *Ab* (22/23) oder mit dem *e-Drive* (27) auf das gewünschte Rezept setzen und mit dem *e-Drive* (27) bestätigen.
- Ändern Sie während des Betriebs Sollwerte in benutzerdefinierten Rezepten, werden diese nicht gespeichert. Bei einem Neustart des Geräts erscheinen wieder die im Rezept gespeicherten Werte.
- Möchten Sie bei einem Neustart des Geräts die zuletzt verwendeten Sollwerte benutzen, wählen Sie das vorprogrammierte Rezept <u>BASIC</u> aus.
- Das aktuell ausgewählte Rezept wird in der Statusanzeige Bereich 1 (30) angezeigt. Eine Ausnahme bildet das Rezept <u>BASIC</u>. Ist <u>BASIC</u> ausgewählt, erscheint in der Statusanzeige (30) nur die Netzspannung.



Bestehendes Rezept überschreiben

- 1. neue Sollwerte einrichten [Arbeitsanzeige (29), e-Drive (27)], Heizung und Antrieb müssen nicht eingeschaltet sein
- 2. Symbol Einstellungen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 3. Menü Recipes wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 4. zu überschreibendes Rezept auswählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 5. Symbol Speichern wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]



Bestehendes Rezept umbenennen

- 1. Symbol Einstellungen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 2. Menü Recipes wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. umzubenennendes Rezept auswählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 4. Symbol Bearbeiten wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 5. neuen Rezeptnamen eingeben (siehe 🗐 Eingabe von Rezeptnamen [8.3])
- 6. Eingabetaste wählen (siehe III Eingabe von Rezeptnamen [8.3])
- 7. Symbol Speichern wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]



Bestehendes Rezept löschen

- 1. Symbol Einstellungen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 2. Menü Recipes wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. Das zu löschende Rezept auswählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 4. Symbol Löschen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]



8.3. Eingabe von Rezeptnamen

Über den Tastaturmodus können Namen mit max. 12 Zeichen definiert werden.

Taste		Zeichenauswahl (32)	Symbolauswahl (33)
	Auf (22) Ab (23)	vertikale Zeichenauswahl	
9	<i>e-Drive (27)</i> drehen	horizontale Zeichenauswahl	horizontale Symbolauswahl
ſJ	<i>e-Drive (27)</i> drücken	ausgewählte Zeichen bestätigen	ausgewählte Symbole bestätigen



8.4. Bereitschaftsmodus (Standby)

Der Bereitschaftsmodus ist bei Auslieferung ab Werk deaktiviert.

Bereitschaftsmodus aktivieren

- 1. Symbol Einstellungen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 2. Menü Standby wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. Standby bestätigen, e-Drive (27) im Uhrzeigersinn drehen (Standby I) und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27]]
- 4. <u>Standby Interval</u> wählen und bestätigen, das gewünschte Zeitintervall festlegen und bestätigen [Menüwahl, *e-Drive (27)*]



Ist der Motor ausgeschaltet, die Heizung aktiviert und wird während der unter <u>Standby Interval</u> definierten Zeit keine Taste betätigt, bereitet das Gerät automatisch den Bereitschaftsmodus vor. In der **Arbeitsanzeige (29)** erscheint <u>Standby 180s</u>. Wird während den folgenden 180 Sekunden der *e-Drive (27)* nicht gedrückt, schaltet die Heizung automatisch aus. Gleichzeitig erscheint auf der **Arbeitsanzeige (29)** <u>Standby</u>. Wird der *e-Drive (27)* während dem Bereitschaftsmodus gedrückt, wechselt das Gerät in den Arbeitsmodus. Die Heizung muss manuell wieder eingeschaltet werden.

Bereitschaftsmodus deaktivieren

- 1. Symbol Einstellungen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 2. Menü Standby wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. <u>Standby</u> bestätigen, *e-Drive (27)* gegen den Uhrzeigersinn drehen (<u>Standby 0</u>) und bestätigen [Menüwahl, *e-Drive (27)*]

8.5. Erweiterte Funktionen (Advanced Mode)

Die erweiterten Funktionen sind bei Auslieferung ab Werk deaktiviert.

Erweiterte Funktionen aktivieren

- 1. Symbol Einstellungen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 2. Advanced Mode wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. e-Drive (27) im Uhrzeigersinn drehen (Advanced Mode I) und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]



Im <u>Advanced Mode</u> stehen weitere Informationen und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung (siehe 🗉 Übersicht Menüführung [8.1] sowie die folgenden Kapitel).

Erweiterte Funktionen deaktivieren

- 1. Symbol Einstellungen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 2. Advanced Mode wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. e-Drive (27) gegen den Uhrzeigersinn drehen (Advanced Mode 0) und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]

8.6. Betriebszeit (Duty Info)

Hours Drive 1 h		
Hours Heating	3 h	
Hours Machine	16 h	
Day Distance	26 m	
Total Distance	245 m	

Nur mit erweiterten Funktionen (Advanced Mode) verfügbar.

Unter Duty Info erhalten Sie Angaben zur Laufzeit Ihres COMET 700.

<u>Hours Drive:</u> aktuelle Laufzeit des Antriebs <u>Hours Heating:</u> aktuelle Laufzeit der Heizung <u>Hours Machine:</u> aktuelle Laufzeit der Maschine Dav Distance: zurückgelegte Strecke seit letzter Bückstellung (mus

Day Distance: zurückgelegte Strecke seit letzter Rückstellung (muss manuell zurückgestellt werden)

Total Distance: zurückgelegte Strecke seit Inbetriebnahme des Gerätes

8.7. Allgemeine Informationen (General Info)

2380 General Info		
Firmware HMI	V2.06	
Firmware Machine	V2.06	
Production Year	2015	
Production Month	3	
Production Day	31	
Ţ		

Nur mit erweiterten Funktionen <u>(Advanced Mode)</u> verfügbar. Unter <u>General Info</u> stehen Ihnen Versionsinformationen zur Firmware sowie Angaben zum Produktionszeitpunkt zur Verfügung.

8.8. Warnungsanzeige (Warnings)

1910 Marnings
Undervoltage

Nur mit erweiterten Funktionen (Advanced Mode) verfügbar. Warnmeldungen werden fallweise in der **Statusanzeige (31)** dargestellt. Liegt eine Warnung vor, können Sie weitgehend ohne Einschränkung weiterarbeiten. Im Menü <u>Warnings</u> wird angezeigt, welche Art von Störung vorliegt.

Sobald die Störung behoben ist, erlischt der Eintrag.

8.9. Maschinen-Einstellungen (Machine Setup)

Machine Setup		
Unit Enetric / inperial]	metric	
Unit Speed	metric	
Unit Heat	metric	
Unit Force	metric	
LCD Contrast ▼	0	

Nur mit erweiterten Funktionen (<u>Advanced Mode</u>) verfügbar. Hier können das Einheitensystem der Maschine sowie die Beleuchtung des **Bedienfeldes (3)** eingestellt werden.

<u>Unit:</u> Einheitliches Einstellen des Einheitensystems (metrisch/imperial) für Antriebsgeschwindigkeit, Heizkeiltemperatur und Fügekraft <u>Unit Speed:</u> individuelles Einstellen der verwendeten Einheit (metrisch/imperial) für die Antriebsgeschwindigkeit <u>Unit Heat:</u> individuelles Einstellen der verwendeten Einheit (metrisch/imperial) für die Heizkeiltemperatur

Unit Force: individuelles Einstellen der verwendeten Einheit (metrisch/imperial) für die Fügekraft

LCD Contrast: Kontrast des Displays anpassen

LCD Backlight: Hintergrundbeleuchtung des Displays anpassen

Key Backlight: Hintergrundbeleuchtung der Tastatur am Bedienfeld (3) anpassen

8.10. Einblenden aktueller Werte (Application Mode)

Nur mit erweiterten Funktionen (Advanced Mode) verfügbar.

Mittels <u>Application Mode</u> erhalten Sie eine Übersicht relevanter Informationen wie Netzspannung, Auslastung der Heizung, usw.

Einblenden aktueller Werte aktivieren

- 1. Erweiterte Funktionen aktivieren [siehe 🗐 Erweiterte Funktionen (Advanced Mode) [8.5]]
- 2. Application Mode wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. e-Drive (27) im Uhrzeigersinn drehen (Application Mode I) und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]

Alle verfügbaren Informationen werden nun in der Arbeitsanzeige (29) unterhalb des Parameters Fügekraft dargestellt.

Setup	 Setup	236U <u>&</u>
Ĝeneral Info →	General Info 🔶 🕨	
Warnings 🕨 🕨	Warnings 🕨 🕨	
Machine Setup	Machine Setup	
Application Mode	Application Mode 🛛 🚺 🚺	Drive : 14% 139mA
Set Values	Şet ¥alues	Heat : 253 °C Mains : 49 Hz

Einblenden aktueller Werte deaktivieren

- 1. Erweiterte Funktionen aktivieren [siehe 🗐 Erweiterte Funktionen (Advanced Mode) [8.5]]
- 2. Application Mode wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. e-Drive (27) gegen den Uhrzeigersinn drehen (Application Mode 0) und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]

8.11. Istwert-Anzeige (Set Values)

Nur mit erweiterten Funktionen (<u>Advanced Mode</u>) verfügbar. Die Istwert-Anzeige ist bei Auslieferung ab Werk aktiviert.

Bei aktivierter Istwert-Anzeige werden in der **Arbeitsanzeige (29)** der Ist-Wert (gross) und der Soll-Wert (klein) dargestellt. Bei deaktivierter Istwert-Anzeige wird nur der Soll-Wert angezeigt. Dies gilt für die Heizkeiltemperatur und die Antriebsgeschwindigkeit. Bei der Fügekraft wird ausschliesslich der Ist-Wert angezeigt.

Istwert-Anzeige deaktivieren

- 1. Erweiterte Funktionen aktivieren [siehe 🗉 Erweiterte Funktionen (Advanced Mode) [8.5]]
- 2. Set Values wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. e-Drive (27) gegen den Uhrzeigersinn drehen (Set Values 0) und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]



Istwert-Anzeige wieder aktivieren

- 1. Erweiterte Funktionen aktivieren [siehe 🗉 Erweiterte Funktionen (Advanced Mode) [8.5]]
- 2. Set Values wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. e-Drive (27) im Uhrzeigersinn drehen (Set Values I) und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]

8.12. Schweissdaten-Aufzeichnung (Welding Data record.) und WLAN-Einst. (WLAN Settings)

Nur mit erweiterten Funktionen (Advanced Mode) verfügbar.

Ihr COMET 700 verfügt über das Leister Quality System (LQS) und somit über die Funktion der Schweissdaten-Aufzeichnung. Mittels LQS und myLeister-App zeichnet der COMET 700 die Antriebsgeschwindigkeit, die Heizkeiltemperatur und die Fügekraft während der Schweissung über die Schweissnahtlänge im vorgegebenen Distanz-Intervall auf. Weitere Informationen finden Sie in der dazugehörigen Bedienungsanleitung LQS/myLeister auf www.leister.com.

8.13. Zurücksetzen (Reset to defaults)

Nur mit erweiterten Funktionen <u>(Advanced Mode)</u> verfügbar. Mit dieser Funktion setzen Sie alle individuell eingestellten Werte auf die Werkseinstellungen zurück. **Achtung:** Das Zurücksetzen betrifft sowohl Ihre Einstellungen als auch das Löschen Ihrer Rezepte.

- 1. Erweiterte Funktionen aktivieren [siehe 🗐 Erweiterte Funktionen (Advanced Mode) [8.5]]
- 2. Reset to defaults wählen und bestätigen [Menüwahl, e-Drive (27)]
- 3. Symbol Zurücksetzen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]

Setup	Setup
Application Mode 🛛 🗍 🕕	Application Mode
Set Values	Set Values
Welding Data Record. 🔹 🕨	Welding Data Record. 🔹 🕨
WLAN Settings	WLAN Settings
Reset to defaults	Reset to defaults
	1 🔒

8.14. Anzeige der Tagesdistanz

Sobald der Antrieb eingeschaltet ist und mehr als 100N Kraft in der **Arbeitsanzeige (29)** angezeigt werden, beginnt die Aufzeichnung der geschweissten Distanz. Sie können die Tagesdistanz wie folgt abrufen:



- Setzen Sie den Cursor mit den Pfeiltasten *Auf (22)* und *Ab (23)* auf die Antriebsgeschwindigkeit in der **Arbeitsanzeige (29).**
- Halten Sie *e-Drive (27)* 5 Sekunden gedrückt.
- In der Anzeige der Antriebsgeschwindigkeit werden nun die Werte der Tagesdistanz und der Gesamt-Distanz angezeigt.
- Durch kurzes Drücken des *e-Drive (27)* wird wieder die Antriebsgeschwindigkeit in der Arbeitsanzeige (29) angezeigt.

Im Schweissbetrieb

- Während dem Schweissen ist die Antriebsgeschwindigkeit gesperrt.
- Durch kurzes Drücken des e-Drive (27) wird die Antriebsgeschwindigkeit entsperrt.
- Halten Sie e-Drive (27) 5 Sekunden gedrückt.
- In der Geschwindigkeitsanzeige werden nun die Werte der Tagesdistanz und der Gesamt-Distanz angezeigt.
- Durch kurzes Drücken des *e-Drive (27)* wird wieder die Antriebsgeschwindigkeit in der Arbeitsanzeige (29) angezeigt.
- Nach Verlassen der Anzeige Tagesdistanz wird die Antriebsgeschwindigkeit wieder gesperrt.

Zurücksetzen der Tagesdistanz

Die Tagesdistanz kann nur zurückgesetzt werden, wenn der Antrieb ausgeschaltet ist.

- 1. Unter Duty Info (siehe 🗊 Betriebszeit (Duty Info) [8.6]) die Zeile Day Distance anwählen und mit *e-Drive (27)*. bestätigen.
- 2. Symbol Zurücksetzen wählen und bestätigen [Funktionsanzeige (28), e-Drive (27)]
- 3. Die Tagesdistanz ist nun zurückgestellt.

Duty Info	 Duty Info
Hours Drive 1 h	Hours Drive 1 h
Hours Heating 3 h	Hours Heating 3 h
Hours Machine 17 h	Hours Machine 17 h
Day Distance 26 m	Day Distance 26 m
Total Distance 245 m	Total Distance 245 m

8.15. Tastensperre

Der COMET 700 verfügt über eine Tastensperre. Diese sperrt die vier *Tasten (22* bis *25)* und den *e-Drive (27)* auf dem **Bedienfeld (3)**. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten *Auf* und *Ab (22/23)* während mindestens 2 Sekunden wird die Tastensperre aktiviert bzw. deaktiviert. Bei aktiver Tastensperre wird dies in der **Statusanzeige Bereich 2 (31)** angezeigt.

238V	
\bigcirc	0.0 min 4.0
22	25 °C
	0 м
Ðď	

9. Inbetriebnahme COMET 700

9.1. Arbeitsumgebung und Sicherheit



Feuer- und Explosionsgefahr

Der Schweissautomat kann zur Zündquelle für Feuer und Explosion werden. Deshalb darf er nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien eingesetzt werden. Um Verbrennung des zu verschweissenden Materials zu vermeiden, lesen Sie bitte das Material-Sicherheits-Datenblatt des Materialherstellers. Der Schweissautomat darf ausschliesslich im Freien oder in gut belüfteten Räumen eingesetzt werden.



Vergiftungsgefahr

Bei Überhitzung von PVC entstehen giftige Chlorwasserstoffdämpfe. Beim Arbeiten ist daher immer auf gute Belüftung zu achten. Zudem sind bei der Bearbeitung von PVC grundsätzlich die Vorgaben der Materialhersteller einzuhalten.

Netzanschlussleitung und Verlängerungskabel



Netzanschlussleitung (1) und Verlängerungskabel müssen frei beweglich sein und dürfen weder Anwender:innen noch Dritte bei der Arbeit behindern (Stolpergefahr).



Verlängerungskabel müssen für den Einsatzort (z.B. im Freien) zugelassen und entsprechend gekennzeichnet sein. Der Mindestquerschnitt für Verlängerungskabel muss eingehalten werden (abhängig von der benötigten Länge und der Strombelastung). Verlängerungskabel sollten so kurz wie möglich sein und müssen immer abgerollt sein, wenn sie benutzt werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Verlängerungskabel den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen.

Es müssen geeignete Anschlussstecker verwendet werden, die sauber und korrosionsfrei sind.

230 V~	bis	50 m	$3 \times 1.5 \text{ mm}^2$	120 V~	bis	50 m	$3 \times 1.5 \text{ mm}^2$
	bis	100 m	$3 \times 2.5 \text{ mm}^2$		bis	100 m	$3 \times 2.5 \text{ mm}^2$



Verwendung an mobilen Stromgeneratoren

Für die Nennleistung von mobilen Stromgeneratoren gilt folgende Formel:

Nennleistung Stromgenerator = mindestens 2× Nennleistung aller verwendeten Geräte. Wenn Sie einen mobilen Stromgenerator verwenden, sollte dieser einen Gesamtverzerrungsanteil der Sinuskurve (THD=Total Harmonic Distortion) von weniger als 6 % aufweisen. Diese Information finden Sie in den technischen Daten oder erhalten Sie vom Lieferanten.

Bei der Verwendung von mobilen Stromgeneratoren mit einem THD-Wert von mehr als 6 % kann es zu Schäden an elektronischen Komponenten kommen. Deshalb empfiehlt Leister die Verwendung von portablen Stromerzeugern mit Inverter-Technologie.

Der Heizkeilschweissautomat darf nur bei laufendem Generator ein- und ausgeschaltet werden, weil sonst die elektronischen Komponenten beschädigt werden können.

9.2. Schweissvorbereitung



Gerät an eine **Steckdose mit Schutzleiter** anschliessen. Eine Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder ausserhalb des Gerätes ist nicht zulässig. Ausschliesslich Verlängerungskabel mit Schutzleiter verwenden.



Die auf dem Gerät angegebene Nennspannung muss mit der **Netzspannung** vor Ort übereinstimmen. Bei Ausfall der Netzspannung bitte Hauptschalter ausschalten und den Schweissautomaten in Parkposition platzieren. EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0.324\Omega + j 0.202\Omega$. Gegebenenfalls Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen konsultieren.



Für den Einsatz des Gerätes auf Baustellen ist ein **FI-Schutzschalter** zum Schutz des dort arbeitenden Personals vor einem Stromschlag durch Feuchtigkeit und Nässe **zwingend erforderlich**.

Gerät starten

- Schalten Sie den Heizkeil-Schweissautomaten über den Hauptschalter (17) ein, wenn Sie die Arbeitsumgebung vorbereitet und den Heizkeil-Schweissautomaten gemäss Beschreibung (siehe E Einstellungen am COMET 700/500 [5]) eingestellt haben.
- Nach dem Starten wird auf dem Display für kurze Zeit das Startbild mit der Gerätebezeichnung sowie der Versionsnummer des Firmware-Releases angezeigt.
- Es folgt die Anzeige der Sollwerte des zuletzt verwendeten Rezeptes (bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts wird das Rezept <u>BASIC</u> angezeigt).



Quetsch- und Schergefahr

Beim Betätigen von Spannhebel und Spannarm besteht die Gefahr von Handverletzungen. Halten Sie den Heizkeilschweissautomaten dabei immer an den dafür vorgesehenen Griffen und Bedieneinheiten.



Bei Überschreiten der maximalen Fügekraft von 1000N können mechanische Beschädigungen am Gerät auftreten.

Einstellen der Fügekraft

- Entriegeln Sie die Arretierung Spannhebel (5) und öffnen Sie den Spannhebel (4).
- Entriegeln Sie die Arretierung Einstellring (34) am Fügekraftmodul (6) und drehen Sie den Einstellring (35) gegen den Uhrzeigersinn bis zur maximalen Öffnung des Spannarms (7).
- Legen Sie zwei Teststreifen (36) des zu verschweissenden Materials übereinander zwischen die oberen und unteren Antriebs-/Andruckrollen (9/11) und schliessen Sie den Spannhebel (4).
- Drehen Sie den Einstellring (35) des Fügekraftmoduls (6) im Uhrzeigersinn, bis die oberen und unteren Antriebs-/Andruckrollen (9/11) die Teststreifen (36) leicht einklemmen.
- Entriegeln Sie die Arretierung Spannhebel (5) und öffnen Sie den Spannhebel (4).
- Drehen Sie den Einstellring (35) im geöffneten Zustand des Fügekraftmoduls (6) im Uhrzeigersinn, bis die auf der Arbeitsanzeige (29) angezeigte Fügekraft bei geschlossenem Spannhebel (4) und eingelegten Teststreifen (36) mit der gewünschten Fügekraft übereinstimmt. Dazu muss der Spannhebel (4) wiederholt geöffnet und geschlossen werden.
- Verriegeln Sie die Arretierung Einstellring (34) am Fügekraftmodul (6), damit die Fügekraft nicht unbeabsichtigt verstellt werden kann.



Spannhebel (4) offen



Spannhebel (4) geschlossen

Einstellen der Schweissparameter Antriebsgeschwindigkeit und Heizkeiltemperatur vor dem Schweissen

Ist der Antrieb ausgeschaltet, werden die Schweissparameter Antriebsgeschwindigkeit und Heizkeiltemperatur in der Arbeitsanzeige (29) wie folgt eingestellt:

- Mit den Pfeiltasten Auf (22) und Ab (23) können Sie den Cursor auf die gewünschte Arbeitsanzeige (29) stellen.
- Durch Drehen des *e-Drive (27)* stellen Sie den Sollwert ein. Der eingestellte Wert wird sofort übernommen.
- Durch Drücken des *e-Drive (27)* wird in die Funktionsanzeige (28) gewechselt. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Taste betätigt wird, geschieht dies automatisch.

9.3. Schweissprozess

Hinweise

Für eine zufriedenstellende Schweissqualität sind folgende Hinweise zu beachten.

- Bevor der Schweissautomat eingesetzt wird, sind Testschweissungen gemäss Schweissanleitung des Materialherstellers und nationaler Normen oder Richtlinien vorzunehmen. Die Testschweissungen sind zu prüfen.
- Die maximale Überlappbreite der unteren und der oberen Membrane beträgt 125mm.
- Die Dichtungsbahnen müssen zwischen der Überlappung sowie der Ober- und Unterseite sauber und trocken sein.
- Es ist kein Schweissbetrieb bei Niederschlag sowie durch Pfützen zugelassen.

Schweissung beginnen



Bewegliche Teile nicht berühren

Es besteht die Gefahr von ungewolltem Erfassen und Einziehen. Keine losen Kleidungsstücke wie Schals oder Tücher tragen. Langes Haar zusammenbinden und durch eine Kopfbedeckung schützen.



Verbrennungsgefahr

Heizkeil und umliegende Teile im heissen Zustand nicht berühren. Das Gerät ausschliesslich an den vorgesehenen Handgriffen sowie Bedieneinheiten berühren und stets abkühlen lassen.

- Nachdem Sie alle Schweissparameter nach Ihren Vorgaben eingestellt haben, starten Sie die Heizung. Die Taste *Heizung Ein/Aus (24)* muss für 2 Sekunden gedrückt gehalten werden.
- Sobald die Heizung einschaltet ist, ertönt ein akustisches Signal. Die Status-LED (26) bei der *Taste Heizung Ein/Aus (24)* leuchtet auf und auf der Arbeitsanzeige (29) erscheint kurz <u>Heating on</u>.
- Wenn die Istwert-Anzeige (siehe 🗐 Istwert-Anzeige (Set Values) [8.11]) aktiviert ist, erhalten Sie eine dynamische Anzeige der aktuellen Heizkeiltemperatur.
- Achten Sie darauf, dass die Heizkeiltemperatur erreicht ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Die Aufheizzeit beträgt ca. 2 bis 3 Minuten.
- Führen Sie den Heizkeil-Schweissautomaten in die überlappten Kunststoffbahnen ein.
- Starten Sie den Antrieb über die Taste Antrieb Ein/Aus (25).
- Schliessen Sie den Spannhebel (4), so dass die Arretierung Spannhebel (5) einrastet.
- Wenn Sie die Schweissdaten-Aufzeichnung aktiviert haben (siehe E Schweissdaten-Aufzeichnung (Welding Data record.) und WLAN-Einst. (WLAN Settings) [8.12]), wird in der Statusanzeige Bereich 1 (30) alternierend zur Netzspannungsanzeige die Dokumentnummer der aktuellen Schweissung eingeblendet.
- Der Heizkeil-Schweissautomat kann während dem Schweissprozess über die Handgriffe (2) oder den optionalen Führungsstab entlang der Überlappung geführt werden.

Einstellen der Schweissparameter Antriebsgeschwindigkeit und Heizkeiltemperatur während dem Schweissen

Ist der Antrieb eingeschaltet, werden die Schweissparameter Antriebsgeschwindigkeit und Heizkeiltemperatur in der Arbeitsanzeige (29) wie folgt eingestellt:

- Während dem Schweissen ist die Antriebsgeschwindigkeit gesperrt und der Cursor befindet sich im Feld der Antriebsgeschwindigkeit.
- Durch kurzes Drücken des *e-Drive (27)* entsperren Sie die Antriebsgeschwindigkeit und durch Drehen des *e-Drive (27)* verändern Sie die Sollgeschwindigkeit.
- Nach 5 Sek. oder durch Drücken des e-Drive (27) wird die Antriebsgeschwindigkeit wieder gesperrt.
- Mit den Pfeiltasten *Auf (22)* und *Ab (23)* stellen Sie den Cursor auf die Arbeitsanzeige Heizung. Durch Drehen des *e-Drive (27)* verstellen Sie den Sollwert der Temperatur.



Antriebsgeschwindigkeit gesperrt



Antriebsgeschwindigkeit entsperrt

Schweissung beenden

- Entriegeln Sie die Arretierung Spannhebel (5) und öffnen Sie den Spannhebel (4) kurz vor dem Ende der Schweissnaht. Die Antriebs-/Andruckrolle oben (9) und die Antriebs-/Andruckrolle unten (11) dürfen nie direkt aufeinander laufen.
- Schalten Sie Antrieb und Heizung mit den Tasten Antrieb Ein/Aus (25) und Heizung Ein/Aus (24) ab. Die Taste Heizung Ein/Aus (24) muss für 2 Sekunden gedrückt gehalten werden.
- Auf der Arbeitsanzeige (29) erscheint die Anzeige Heating off.
- Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter (17) aus und trennen Sie die Netzanschlussleitung (1) vom elektrischen Netz.



- Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Prüfen Sie die **Netzanschlussleitung (1)** und den Stecker auf elektrische und/oder mechanische Beschädigung.
- Reinigen Sie den Heizkeil (15) und die Antriebs-/Andruckrollen (9/11) sowie das Kontaktiersystem (13/14) mit der Messingbürste.

10. Warnmeldung (Warnings) und Fehlermeldungen (Error) COMET 700

Warn- und Fehlermeldungen werden in der Statusanzeige Bereich 2 (31) oder in der Arbeitsanzeige (29) dargestellt.

- Liegt eine Warnung vor, können Sie weitgehend ohne Einschränkung weiterarbeiten, obwohl Sie die Ursache der Warnung finden und beheben sollten.
- Konkrete Informationen zur Art der Warnung können jederzeit über das Menü <u>Einstellungen</u> unter <u>Warnungsanzeige</u> abgerufen werden (siehe 🗊 Warnungsanzeige (Warnings) [8.8]).
- Tritt eine Fehlermeldung auf, können Sie nicht weiterarbeiten. Die Heizung und der Antrieb werden automatisch ausgeschaltet. Die Anzeige des entsprechenden Fehler-Codes erfolgt umgehend in der Arbeitsanzeige (29).

Art der Meldung	Anzeige	Fehler-Code / Warnungsmeldung	Fehlerbeschreibung
		Overtemp. Ambient	Umgebungstemperatur Elektronik ist zu hoch
	Force Overload	Overtemp. Amb. HMI	Umgebungstemperatur Bedieneinheit ist zu hoch
(Warnung (Warnings)		Undervoltage	Unterspannung vorhanden
(0,		Overvoltage	Überspannung vorhanden
		Force Overload	max. Fügekraft (1000N) überschritten
		Drive Overload	Strombegrenzung Antrieb aktiv
	Error No.00010001	Gruppe 0001'XXXX z.B. 00010001	Temperaturprobleme der Elektronik-Komponenten Lösung: Gerät abkühlen lassen
Fehler (Error)	5, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	Gruppe 0002'XXXX z.B. 00020001	Spannungsprobleme Lösung: Spannungsquelle kontrollieren
	Error No.00080001 Contact your service center	Gruppe 0004'XXXX z.B. 00040002	Hardware-Probleme 1
		Gruppe 0008'XXXX z.B. 00080001	Probleme Temperatursensor ¹
		Gruppe 0200'XXXX z.B. 02000001	Probleme Kommunikationsmodul ¹
	www.claitr.court	Gruppe 0400'XXXX z.B. 04000001	Probleme Antrieb ¹

¹ Machen Sie ein Foto der Fehlermeldung und kontaktieren Sie Ihr Leister-Service-Center.

11. Bedienfeld COMET 500

11.1. Übersicht Bedienfeld



- 37. Taste Antrieb Ein/Aus mit Status-LED
- 38. Taste Heizung Ein/Aus mit Status-LED
- 39. Taste Minus
- 40. Taste Bestätigen
- 41. Taste Plus
- 42. Anzeigefelder

Die Ist-Werte werden gross, die Sollwerte klein dargestellt. Am linken Rand befindet sich der Cursor, am rechten Rand die Parametereinheit.

11.2. Anzeige Status-LED

Antrieb

Die Status-LED der Taste Antrieb Ein/Aus (37) zeigt den jeweiligen Zustand des Antriebs an.

Status-LED der Taste <i>Antrieb Ein/Aus (37)</i>	Zustand
LED aus	Antrieb ist ausgeschaltet
LED dauernd grün	Antrieb ist eingeschaltet

Heizung

Die Status-LED der Taste Heizung Ein/Aus (38) zeigt den jeweiligen Zustand der Heizung an.

Status-LED der Taste <i>Heizung Ein/Aus (38)</i>	Zustand
LED aus	Heizung ist ausgeschaltet.
LED blinkt grün	Heizung ist eingeschaltet, Heizkeiltemperatur ist ausserhalb des Toleranzbandes
LED dauernd grün	Heizung ist eingeschaltet, Heizkeiltemperatur ist innerhalb des Toleranzbandes

Antrieb und Heizung

Wenn beide LED der Taste Antrieb Ein/Aus (37) und Heizung Ein/Aus (38) gleichzeitig blinken, liegt ein Fehler vor (siehe III Fehlermeldungen COMET 500 [13]).

11.3. Anzeigesymbole

Symbol	Bedeutung
Ô	Tastensperre aktiv
*	Cool-Down-Mode Symbol für Abkühlvorgang
A	Fehler (Error) vorhanden siehe 国 Fehlermeldungen COMET 500 [13]
J.	Service nötig

11.4. Einstellen des Einheitensystems

Die Einheiten für die Heizkeiltemperatur und für die Antriebsgeschwindigkeit können umgestellt werden.

Temperatur:	°C	oder	°F
Coophwindigkoit	m	odor	ft
descriwindigken.	min	ouei	min

- Halten Sie die Tasten Antrieb Ein/Aus (37) und Heizung Ein/Aus (38) gleichzeitig gedrückt und schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter (17) ein. Auf dem Display erscheint <u>UNIT</u>.
- Bestätigen Sie mit der Taste Bestätigen (40).
- Stellen Sie mit den Tasten Minus (39) und Plus (41) das gewünschte Einheitensystem ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste Bestätigen (40).
- Wählen Sie mit der Taste Plus (41) SAVE an.
- Bestätigen Sie mit der Taste Bestätigen (40).
- Die Einheiten sind nun gespeichert, der Startbildschirm erscheint.



11.5. Tastensperre

Der COMET 500 verfügt über eine Tastensperre. Sie sperrt die 5 Tasten auf dem Bedienfeld. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten *Minus (39)* und *Plus (41)* während mindestens 3 Sekunden, wird die Tastensperre aktiviert bzw. deaktiviert. Bei aktiver Tastensperre wird dies im **Anzeigefeld (42)** angezeigt (siehe El Anzeige der Status-LED [11.2]).

12. Inbetriebnahme COMET 500

12.1. Arbeitsumgebung und Sicherheit



Feuer- und Explosionsgefahr

Der Schweissautomat kann zur Zündquelle für Feuer und Explosion werden. Deshalb darf er nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien eingesetzt werden. Um Verbrennung des zu verschweissenden Materials zu vermeiden, lesen Sie bitte das Material-Sicherheits-Datenblatt des Materialherstellers. Der Schweissautomat darf nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen eingesetzt werden.



Vergiftungsgefahr

Bei Überhitzung von PVC entstehen giftige Chlorwasserstoffdämpfe. Beim Arbeiten ist daher immer auf gute Belüftung zu achten. Zudem sind bei der Bearbeitung von PVC grundsätzlich die Vorgaben der Materialhersteller einzuhalten.

Netzanschlussleitung und Verlängerungskabel



Netzanschlussleitung (1) und Verlängerungskabel müssen frei beweglich sein und dürfen weder Anwender:innen noch Dritte bei der Arbeit behindern (Stolpergefahr).



Verlängerungskabel müssen für den Einsatzort (z.B. im Freien) zugelassen und entsprechend gekennzeichnet sein. Der Mindestquerschnitt für Verlängerungskabel muss eingehalten werden (abhängig von der benötigten Länge und der Strombelastung). Verlängerungskabel sollten so kurz wie möglich sein und müssen immer abgerollt sein, wenn sie benutzt werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Verlängerungskabel den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen entsprechen.

Es müssen geeignete Anschlussstecker verwendet werden, die sauber und korrosionsfrei sind.

230 V~	bis	50 m	3 × 1.5 mm ²	120 V~	bis	50 m	$3 \times 1.5 \text{ mm}^2$
	bis	100 m	$3 \times 2.5 \text{ mm}^2$		bis	100 m	$3 \times 2.5 \text{ mm}^2$



Verwendung an mobilen Stromgeneratoren

Für die Nennleistung von mobilen Stromgeneratoren gilt folgende Formel:

Nennleistung Stromgenerator = mindestens 2× Nennleistung aller verwendeten Geräte.

Wenn Sie einen mobilen Stromgenerator verwenden, sollte dieser einen Gesamtverzerrungsanteil der Sinuskurve (THD=Total Harmonic Distortion) von weniger als 6 % aufweisen. Diese Information finden Sie in den technischen Daten oder erhalten Sie vom Lieferanten.

Bei der Verwendung von mobilen Stromgeneratoren mit einem THD-Wert von mehr als 6 % kann es zu Schäden an elektronischen Komponenten kommen. Deshalb empfiehlt Leister die Verwendung von portablen Stromerzeugern mit Inverter-Technologie.

Der Heizkeilschweissautomat darf nur bei laufendem Generator ein- und ausgeschaltet werden, weil sonst die elektronischen Komponenten beschädigt werden können.

12.2. Schweissvorbereitung



Gerät an eine **Steckdose mit Schutzleiter** anschliessen. Eine Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder ausserhalb des Gerätes ist nicht zulässig. Ausschliesslich Verlängerungskabel mit Schutzleiter verwenden.



Die auf dem Gerät angegebene Nennspannung muss mit der **Netzspannung** vor Ort übereinstimmen. Bei Ausfall der Netzspannung bitte Hauptschalter ausschalten und den Schweissautomaten in Parkposition platzieren. EN 61000-3-11; Z_{max} = $0.324\Omega + j 0.202\Omega$. Gegebenenfalls Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen konsultieren.



Für den Einsatz des Gerätes auf Baustellen ist ein **FI-Schutzschalter** zum Schutz des dort arbeitenden Personals vor einem Stromschlag durch Feuchtigkeit und Nässe **zwingend erforderlich**.

Gerät starten





- Schalten Sie den Heizkeil-Schweissautomaten über den Hauptschalter (17) ein, wenn Sie die Arbeitsumgebung vorbereitet und den Heizkeil-Schweissautomaten gemäss Beschreibung (siehe EII Einstellungen COMET 700/500 [5]) eingestellt haben.
- Nach dem Starten wird auf dem Display f
 ür kurze Zeit das Startbild mit der Ger
 ätebezeichnung sowie der Versionsnummer des Firmware-Releases angezeigt.
- Es folgt die Anzeige der zuletzt eingestellten Sollwerte.



Quetsch- und Schergefahr

Beim Betätigen von Spannhebel und Spannarm besteht die Gefahr von Handverletzungen. Halten Sie den Heizkeilschweissautomaten dabei immer an den dafür vorgesehenen Griffen und Bedieneinheiten.

Einstellen der Fügekraft

Das **Fügekraftmodul (6)** am COMET 500 verhindert beim Schweissen von Materialdicken bis 3mm das Einstellen einer zu grossen Fügekraft. Für dünnere Materialstärken liegt eine kleinere, für dickere Materialstärken eine grössere Fügekraft an. Durch Drehen am **Einstellring (35)** kann die Fügekraft leicht erhöht bzw. verringert werden. Der Einstellbereich beträgt ca. 360°. Um die Fügekraft zu verstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Entriegeln Sie die Arretierung Spannhebel (5) und öffnen Sie den Spannhebel (4).
- Entriegeln Sie die Arretierung Einstellring (34) am Fügekraftmodul (6).
- Drehen Sie am Einstellring (35) des Fügekraftmoduls (6). Durch Drehen in die mit + angezeigte Richtung wird die Fügekraft erhöht, durch Drehen in die mit - angezeigte Richtung verringert. Der Einstellring (35) lässt sich von der Minimal- bis zur Maximalposition um ca. 360° drehen.
- Ist die gewünschte Fügekraft eingestellt, verriegeln Sie die Arretierung Einstellring (34) wieder.
- Wenn Ihnen die optimale Fügekraft unbekannt ist, stellen Sie den **Einstellring (35)** in die Mittelposition. Nach einer Testschweissung können Sie die Fügekraft, sofern nötig, erhöhen oder verringern.



Einstellen der Schweissparameter Antriebsgeschwindigkeit und Heizkeiltemperatur vor dem Schweissen

- Ist der Antrieb ausgeschaltet, werden die Schweissparameter Antriebsgeschwindigkeit und Heizkeiltemperatur in den Anzeigefeldern (42) wie folgt eingestellt:
- Mit der Taste Bestätigen (40) stellen Sie den Cursor auf den gewünschten Parameter.
- Mit den Tasten *Plus (41)* und *Minus (39)* verstellen Sie die Werte des angewählten Parameters.

12.3. Schweissprozess

Hinweise

Für eine zufriedenstellende Schweissqualität sind folgende Hinweise zu beachten.

- Bevor der Schweissautomat eingesetzt wird, sind Testschweissungen gemäss Schweissanleitung des Materialherstellers und nationaler Normen oder Richtlinien vorzunehmen. Die Testschweissungen sind zu pr
 üfen.
- Die maximale Überlappbreite der unteren und der oberen Membrane beträgt 125mm.
- Die Dichtungsbahnen müssen zwischen der Überlappung sowie der Ober- und Unterseite sauber und trocken sein.
- Es ist kein Schweissbetrieb bei Niederschlag sowie durch Pfützen zugelassen.

Schweissung beginnen



Bewegliche Teile nicht berühren

Es besteht die Gefahr von ungewolltem Erfassen und Einziehen. Keine losen Kleidungsstücke wie Schals oder Tücher tragen. Langes Haar zusammenbinden und durch eine Kopfbedeckung schützen.



Verbrennungsgefahr

Heizkeil und umliegende Teile im heissen Zustand nicht berühren. Das Gerät ausschliesslich an den vorgesehenen Handgriffen sowie Bedieneinheiten berühren und stets abkühlen lassen.

- Nachdem Sie alle Schweissparameter nach Ihren Vorgaben eingestellt haben, starten Sie die Heizung. Die Taste *Heizung Ein/Aus (38)* muss für 2 Sekunden gedrückt gehalten werden.
- Sobald die Heizung einschaltet, leuchtet die Status-LED der Taste Heizung Ein/Aus (38) auf. Bei den Anzeigefeldern (42) erscheint neben dem Sollwert der Heizkeiltemperatur ein Pfeil, der nach oben zeigt. Die Heizkeiltemperatur steigt an.
- Achten Sie darauf, dass die Heizkeiltemperatur erreicht ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Die Aufheizzeit beträgt ca. 2 bis 3 Minuten.
- Führen Sie den Heizkeil-Schweissautomaten in die überlappten Kunststoffbahnen ein.
- Starten Sie den Antrieb über die Taste Antrieb Ein/Aus (37).
- Schliessen Sie den Spannhebel (4), dass die Arretierung Spannhebel (5) einrastet.
- Der Heizkeil-Schweissautomat kann während dem Schweissvorgang über die Handgriffe (2) oder den optionalen Führungsstab entlang der Überlappung geführt werden.

Einstellen der Schweissparameter Antriebsgeschwindigkeit und Heizkeiltemperatur während dem Schweissen

Ist der Antrieb eingeschaltet, werden die Schweissparameter in der Arbeitsanzeige (42) wie folgt eingestellt:

 Die Schweissparameter Antriebsgeschwindigkeit und Heizkeiltemperatur können während dem Schweissen jederzeit verändert werden (siehe I Einstellung der Schweissparameter [12.2]) Der Cursor wechselt 5 Sekunden nach der letzten Eingabe automatisch in die Zeile der Antriebsgeschwindigkeit.

Schweissung beenden

- Entriegeln Sie die Arretierung Spannhebel (5) und öffnen Sie den Spannhebel (4) kurz vor dem Ende der Schweissnaht. Die Antriebs-/Andruckrolle oben (9) und die Antriebs-/Andruckrolle unten (11) dürfen nie direkt aufeinander laufen.
- Schalten Sie Antrieb und Heizung mit den Tasten Antrieb Ein/Aus (37) und Heizung Ein/Aus (38) ab. Die Taste Heizung Ein/Aus (38) muss für 2 Sekunden gedrückt gehalten werden.
- Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter (17) aus und trennen Sie die Netzanschlussleitung (1) vom elektrischen Netz.



- Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Prüfen Sie die **Netzanschlussleitung (1)** und den Stecker auf elektrische und/oder mechanische Beschädigung.
- Reinigen Sie den Heizkeil (15) und die Antriebs-/Andruckrollen (9/11) sowie das Kontaktiersystem (13/14) mit der Messingbürste.

13. Fehlermeldungen (Error) COMET 500

Art der Meldung	Anzeige	Fehler-Code	Fehlerbeschreibung
Fehler (Error)		Gruppe 0001'XXXX z.B. 00010001	Temperaturprobleme Lösung: Gerät abkühlen lassen.
		Gruppe 0004'XXXX z.B. 00040002	Hardware-Probleme ¹
		Gruppe 0008'XXXX z.B. 00080001	Probleme Temperatursensor ¹
		Gruppe 0200'XXXX z.B. 02000001	Probleme Kommunikationsmodul ¹
		Gruppe 0400'XXXX z.B. 04000001	Probleme Antrieb ¹

¹ Machen Sie ein Foto der Fehlermeldung und kontaktieren Sie Ihr Leister-Service-Center.

14. Häufige Fragen, Ursachen und Massnahmen COMET 700/500

Mangelhafte Qualität des Schweissresultats:

- Antriebsgeschwindigkeit, Heizkeiltemperatur und evtl. Fügekraft prüfen
- Heizkeil (15), Antriebs-/Andruckrollen (9/11) und Kontaktiersystem (13/14) mit Messingbürste reinigen (siehe III Wartung COMET 700/500) [16].
- Heizkeil (15) falsch positioniert (siehe 🗐 Kontrolle der Lage des Heizkeiles [5.1])
- falsches Kontaktiersystem verwendet (siehe 🗐 Setup Kontaktiersystem [5.2])

15. Montage von Zubehör an COMET 700/500



Bevor Komponenten am Heizkeil-Schweissautomaten demontiert oder montiert werden, muss das Gerät abgekühlt und der Hauptschalter ausgeschaltet sein. Die Netzanschlussleitung muss vom Netz getrennt sein.



Quetsch- und Schergefahr

Beim Betätigen von Spannhebel und Spannarm besteht die Gefahr von Handverletzungen. Halten Sie den Heizkeilschweissautomaten dabei immer an den dafür vorgesehenen Griffen und Bedieneinheiten.

15.1. Austausch Antriebs-/Andruckrollen

Je nach Anwendung können Sie für den COMET 700/500 unterschiedliche **Antriebs-/Andruckrollen (9/11)** verwenden. Verschiedene Rollen sind verfügbar. Fragen Sie Ihren Distributor für weitere Auskünfte.





15.2. Montage Field-Kit

Wenn für den Heizkeil-Schweissautomaten mehr Bodenfreiheit oder grössere Laufrollen benötigt werden, können die Indoor-Laufrollen durch das Field-Kit ersetzt werden. Je nach Konfiguration haben Sie das Field-Kit bereits montiert.



15.3. Montage Führungsstab

Mit dem Führungsstab können Sie den Schweissautomaten in aufrechter Körperhaltung führen.



15.4. Montage Antriebsrollen-Verlängerung

Mit der Antriebsrollen-Verlängerung wird die Membrane während des Schweissprozesses seitlich abgestützt. Das Knicken ausserhalb der Schweisszone wird somit verhindert.



16. Wartung COMET 700/500



Für die Wartung des Gerätes muss das Gerät abgekühlt und der Hauptschalter ausgeschaltet sein. Die Netzanschlussleitung muss vom Netz getrennt sein.



Aufgrund eventueller Materialbeschädigung am Gerät durch Korrosion oder Abnutzung kann Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten bestehen.



Quetsch- und Schergefahr

Beim Betätigen von Spannhebel und Spannarm besteht die Gefahr von Handverletzungen. Halten Sie den Heizkeilschweissautomaten dabei immer an den dafür vorgesehenen Griffen und Bedieneinheiten.

- Durch Einhalten der Wartungsintervalle erreichen Sie eine längere Lebensdauer Ihres Geräts.
- Bei Nichteinhalten der Wartungsintervalle ist eine zuverlässige Schweissung nicht gewährleistet.
- Reparaturen sind ausschliesslich von autorisierten Leister-Service-Stellen auszuführen.
- Zur Reinigung des Gerätes dürfen keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden werden.
- Leister-Service-Stellen gewährleisten einen fachgerechten und zuverlässigen Reparatur-Service mit Original-Ersatzteilen.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leister.com.

Zeitraum (Betriebsstunden)	Kontroll- und Wartungsarbeit	Ersatzteile	Hilfsmittel
Nach jeder Verwendung des Geräts	Sichtkontrolle, Reinigung von Heizkeil (15), Antriebs-/Andruckrollen (9/11) und Kontaktiersystem (13/14)	_	Messingbürste
Alle 100h	Ketten schmieren	_	Interflon Fin Grease
Alle 1000h	Kontrolle des Antriebs, kontaktieren Sie Ihren Distributor	Motor bzw. Ge- triebe, Ketten	gemäss Repara- turanleitung

Empfohlene Wartungsintervalle des Gerätes:

17. Entsorgen COMET 700/500



Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Bitte berücksichtigen Sie bei der Entsorgung unserer Produkte die nationalen und lokalen Vorschriften. Bitte werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll.

18. Konformitätserklärung COMET 700/500

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz bestätigt, dass dieses Produkt in
der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt.Richtlinien:2006/42/EG, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EUHarmonisierteEN ISO 12100, EN 60204-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN IEC 63000,
ETSI EN 300 328 V2.2.2

Kaegiswil, 09.12.2021

Brumo von WyK

Bruno von Wyl, CTO

d.R.

Christoph Baumgartner, GM



Gewährleistung

- Für dieses Gerät gelten die vom direkten Vertriebspartner/Verkäufer gewährten Garantie- oder Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.
- Bei einem Garantie- oder Gewährleistungsanspruch (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein) werden Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler vom Vertriebspartner durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.
- Weitere Garantie- oder Gewährleistungsansprüche werden im Rahmen des zwingenden Rechts ausgeschlossen.
- Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemässe Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Heizelemente sind von der Gewährleistung oder Garantie ausgeschlossen.
- Bei Geräten, die vom Käufer umgebaut oder verändert wurden, sowie bei Verwendung von nicht originalen Leister-Zubehörteilen bestehen keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche.

- Verkaufs- und Servicecenter

Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com